
# **NEC**





NEC Expressサーバ Express5800シリーズ InterSec

N8100-876

Express5800/VC300a

ユーザーズガイド

856-122111-203-A 2002年 11月 初版

### 商標について

ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。LinuxはLinus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 UNIXはThe Open Groupの登録商標です。TRENDMICRO、INTERSCAN、VIRUSWALLおよびTrend Virus Control Systemは、ト レンドマイクロ株式会社の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows NT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およ びその他の国における登録商標または商標です。Intel、Pentiumは米国Intel Corporationの登録商標です。ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。DatalightはDatalight, Inc.の登録商標です。ROM-DOSはDatalight, Inc.の登録商標です。Adaptecとそのロゴは米国Adaptec, Inc.の登録商標です。Adobe、Adobeロゴ、Acrobatは、 Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

Windows XPはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemおよびMicrosoft® Windows® XP Professional Edition operating systemの略称です。Windows 2000はMicrosoft® Windows® 2000 Server operating system、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略称です。Windows NTはMicrosoft® Windows NT® Server operating system version 3.51/4.0、Microsoft® Windows NT® Workstation operating system version 3.51/4.0の略称です。Windows MeはMicrosoft® Windows® Millennium Edition Operating Systemの略称です。Windows 98はMicrosoft® Windows® 98 operating systemおよび Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating systemの略称です。Windows 95はMicrosoft® Windows® 95 operating systemの略称です。

サンブルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。 本製品で使用しているソフトウェアの大部分は、BSDの著作とGNUのパブリックライセンスの条項に基づいて自由に配布するこ とができます。ただし、アプリケーションの中には、その所有者に所有権があり、再配布に許可が必要なものがあります。本製品 で使用しているオープンソースコードについては弊社サイト『http://www.express.nec.co.jp/linux/』をご参照ください。

### <本装置の利用目的について>

本製品は、高速処理が可能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導対象になっており ます。

ご使用に際しましては、下記の点につきご注意いただけますよう、よろしくお願いいたします。

- 1. 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
- 2. パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。
- 3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関る不正なアクセスが行われるおそれがある場合に は、事前に当社相談窓口までご連絡ください。
- 4. 不正使用が発覚した場合には、速やかに当社相談窓口までご連絡ください。

ファーストコンタクトセンター 当社相談窓口 電話番号 03-3455-5800

### 注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は 家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に接近して使用されると電 波妨害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。

### 高調波適合品

この装置は経済産業省通知の家電、汎用品高調波抑制対策ガイドラインに適合しています。

### 電源の瞬時電圧低下対策について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電 電源装置(UPS)等を使用されることをお勧めします。

### レーザ安全基準について

この装置に標準で搭載されているCD-ROMドライブは、レーザに関する安全基準(JIS・C-6802、IEC825)クラス1に適合しています。

### 海外でのご使用について

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、この装置を 輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を 問わず一切の責任を免除させていただきます。

### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、 お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

このユーザーズガイドは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくようにしてください。「使用上のご注意」を必ずお読みください。

# 

本製品を安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。

# 安全にかかわる表示について

本製品を安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従って操作してください。

このユーザーズガイドには装置のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。また、装置内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています(本体に印刷されている場合もあります)。

ユーザーズガイド、および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」 という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義され ています。

# **承警告**


指示を守らないと、人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを 示します。

指示を守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示します。

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。

	注意の喚起	この記号は指示を守らないと、危険が発生するおそれがあることを表します。記号の中の 絵表示は危険の内容を図案化したものです。	(例) (感電注意)
$\Diamond$	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中 や近くの絵表示は、してはならない行為の内 容を図案化したものです。	(例) (分解禁止)
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中 の絵表示は、しなければならない行為の内容 を図案化したものです。危険を避けるために はこの行為が必要です。	(例)

### (ユーザーズガイドでの表示例)



# 本書、および警告ラベルで使用する記号とその内容

### 注意の喚起

A	感電のおそれがあることを示しま す。		発煙または発火のおそれがあるこ とを示します。
	指などがはさまれるおそれがある ことを示します。	$\triangle$	特定しない一般的な注意・警告を 示します。
	高温による傷害を負うおそれがあ ることを示します。		

### 行為の禁止



特定しない一般的な禁止を示します。



本装置を分解・修理・改造しない でください。感電や火災のおそれ があります。

### 行為の強制



本装置の電源プラグをコンセント から抜いてください。火災や感電 のおそれがあります。



特定しない一般的な使用者の行為 を指示します。説明に従った操作 をしてください。

# 安全上のご注意

本装置を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項をよく読んでご理解し、安全にご活用ください。記号の説明についてはiiiページの『安全にかかわる表示について』の説明を参照してください。

# 全般的な注意事項

# **企警告**

### 人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない



本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、 人命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組 み込みやこれらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。こ れら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損 害などが生じても当社はいかなる責任も負いかねます。

### 煙や異臭、異音がしたまま使用しない



万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちにPOWERスイッチをOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。



### 針金や金属片を差し込まない

通気孔やフロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブのすきまから金属片や 針金などの異物を差し込まないでください。感電の危険があります。

### 規格以外のラックで使用しない



本装置はEIA規格に適合した19型(インチ)ラックにも取り付けて使用できます。 EIA規格に適合していないラックに取り付けて使用しないでください。本装置が 正常に動作しなくなるばかりか、けがや周囲の破損の原因となることがありま す。本装置で使用できるラックについては保守サービス会社にお問い合わせくだ さい。

### 指定以外の場所で使用しない



本装置を取り付けるラックを設置環境に適していない場所には設置しないでください。

本装置やラックに取り付けているその他のシステムに悪影響をおよぼすばかりでなく、火災やラックの転倒によるけがなどをするおそれがあります。設置場所に関する詳細な説明や耐震工事についてはラックに添付のマニュアルまたは保守サービス会社にお問い合わせください。

# <u></u> 注意



### 海外で使用しない

本装置は、日本国内専用の装置です。海外では使用できません。この装置を海外で使用すると火災や感電の原因となります。

### 装置内に水や異物を入れない

装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。分解しないで販売店または保守サービス会社にご連絡ください。

## ラックの設置・取り扱いに関する注意事項

# **注意**

### 1人で搬送・設置をしない



ラックの搬送・設置は2人以上で行ってください。ラックが倒れてけがや周囲の破損の原因となります。特に高さのあるラック(44Uラックなど)はスタビライザなどによって固定されていないときは不安定な状態にあります。かならず2人以上でラックを支えながら搬送・設置をしてください。

# 0

### 荷重が集中してしまうような設置はしない

ラック、および取り付けたデバイスの重量が一点に集中しないようスタビライザを取り付けるか、複数台のラックを連結して荷重を分散してください。ラックが倒れてけがをするおそれがあります。



### 1人で部品の取り付けをしない

ラック用のドアやトレーなどの部品は2人以上で取り付けてください。部品を落として破損させるばかりでなく、けがをするおそれがあります。



### ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない

ラックから装置を引き出す際は、必ずラックを安定させた状態(スタビライザの 設置や耐震工事など)で引き出してください。



### 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない

複数台のデバイスをラックから引き出すとラックが倒れるおそれがあります。装置は一度に1台ずつ引き出してください。



### 定格電源を超える配線をしない

やけどや火災、装置の損傷を防止するためにラックに電源を供給する電源分岐回路の定格負荷を超えないようにしてください。電気設備の設置や配線に関しては、電源工事を行った業者や管轄の電力会社にお問い合わせください。

# 電源・電源コードに関する注意事項

# **警告**



### ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。



### アース線をガス管につながない

アース線は絶対にガス管につながないでください。ガス爆発の原因になります。

# 



### 指定以外のコンセントに差し込まない

電源は指定された電圧、電源の壁付きコンセントをお使いください。指定以外の電源を使うと火災や漏電の原因となります。

また、延長コードが必要となるような場所には設置しないでください。本装置の 電源仕様に合っていないコードに接続すると、コードが過熱して火災の原因とな ります。




### たこ足配線にしない

コンセントに定格以上の電流が流れることによって、過熱して火災の原因となる おそれがあります。




### 中途半端に差し込まない

電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込むと接触不良のため発熱し、火災の原因となることがあります。また差し込み部にほこりがたまり、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。



本装置に添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源 コードに定格以上の電流が流れると、火災の原因となるおそれがあります。





- コード部分を引っ張らない。
- 電源コードをはさまない。
- 電源コードを折り曲げない。
- 電源コードに薬品類をかけない。
- 電源コードをねじらない。
- 電源コードにものを載せない。
- 電源コードを束ねない。
- 電源コードを改造・加工・修復しない。
- 電源コードをステープラ等で固定しない。
- 損傷した電源コードを使わない。(損傷した電源コードはすぐ同じ規格の電源 コードと取り替えてください。交換に関しては、お買い求めの販売店または保 守サービス会社にご連絡ください。)

# 設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項

# <u></u> 注意

### 指定以外の場所に設置しない



本装置を次に示すような場所や本書で指定している場所以外に置かないでください。火災の原因となるおそれがあります。

- ほこりの多い場所。
- 給湯器のそばなど湿気の多い場所。
- 直射日光が当たる場所。
- 不安定な場所。

### 落下注意



本装置をラックに取り付けるまたは取り外す際は、底面をしっかり持ってください。ラック取り付けブラケットには、落下・脱落防止(ストッパ/ロック)機構がないため装置をラックからすべて引き出すと、装置がラックから外れて落下してけがをするおそれがあります。

### 装置を引き出した状態にしない



装置を引き出した状態のまま作業をしないでください。ラック取り付けブラケットには落下・脱落防止(ストッパ/ロック)機構がないため作業中に装置が脱落してけがをするおそれがあります。

### カバーを外したまま取り付けない



本装置のカバー類を取り外した状態でラックに取り付けないでください。装置内部の冷却効果を低下させ、誤動作の原因となるばかりでなく、ほこりが入って火災や感電の原因となることがあります。

### 指を挟まない



ラックへの取り付け・取り外しの際にレールなどで指を挟んだり、切ったりしな いよう十分注意してください。

### プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない



インタフェースケーブルの取り付け/取り外しは電源コードをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源をOFFにしても電源コードを接続したままケーブルやコネクタに触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあります。

### 指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

インタフェースケーブルは、NECが指定するものを使用し、接続する装置やコネクタを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。



また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りください。

- 破損したケーブルコネクタを使用しない。
- ケーブルを踏まない。
- ケーブルの上にものを載せない。
- ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。
- 破損したケーブルを使用しない。

# お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項

# **警告**





### 自分で分解・修理・改造はしない

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしないでください。装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険があります。

### リチウム電池を取り外さない



本装置内部にはリチウム電池が取り付けられています。リチウム電池を取り外さないでください。リチウム電池は火を近づけたり、水に浸けたりすると爆発するおそれがあります。

また、リチウム電池の寿命で装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分で分解・交換・充電などをせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡してください。





### プラグを差し込んだまま取り扱わない

お手入れや本装置内蔵用オプションの取り付け/取り外し、装置内ケーブルの取り付け/取り外しは、本装置の電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源をOFFにしても、電源コードを接続したまま装置内の部品に触ると感電するおそれがあります。


また、電源プラグはときどき抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。

# 



### 高温注意

本装置の電源をOFFにした直後は、内蔵型のハードディスクなどをはじめ装置内の部品が高温になっています。十分に冷めたことを確認してから取り付け/取り外しを行ってください。





電源ケーブルやインタフェースケーブル、ボードは確実に取り付けてください。 中途半端に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発火の原因となるおそれがあります。

### コネクタカバーを取り付けずに使用しない



内蔵デバイスと接続していない電源ケーブルのコネクタにはコネクタカバーが取り付けられています。使用しないコネクタにはコネクタカバーを取り付けてください。コネクタカバーを取り付けずに使用すると、コネクタが内部の部品に接触して火炎や感電の原因となります。

### 運用中の注意事項

# <u></u> 注意



### 雷が鳴ったら触らない



雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また電源 プラグを抜く前に、雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含めて装置には触れないで ください。火災や感電の原因となります。

### ペットを近づけない

本装置にペットなどの生き物を近づけないでください。排泄物や体毛が装置内部 に入って火災や感電の原因となります。



### CD-ROMドライブのトレーを引き出したまま放置しない

引き出したトレーの間からほこりが入り誤動作を起こすおそれがあります。また、トレーにぶつかりけがをするおそれがあります。



### 近くで携帯電話やPHS、ポケットベルを使わない

本装置のそばでは携帯電話やPHS、ポケットベルの電源をOFFにしておいてください。電波による誤動作の原因となります。




### 動作中に装置をラックから引き出さない

本装置が動作しているときにラックから引き出したり、ラックから取り外したりしないでください。装置が正しく動作しなくなるばかりでなく、ラックから外れてけがをするおそれがあります。

# 警告ラベルについて

本体内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが表示されています(警告ラベルは本体に印刷されているか、貼り付けられている場合があります)。これは本体を取り扱う際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです(ラベルをはがしたり、塗りつぶしたり、汚したりしないでください)。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れている、本体に印刷されていないなどしているときは販売店にご連絡ください。





# 取り扱い上のご注意 - 装置を正しく動作させるために -

本装置を正しく動作させるために次に示す注意事項をお守りください。これらの注意を無視した取り扱いをすると本装置の誤動作や故障の原因となります。

- 周辺機器へのケーブルの接続/取り外しは本体の電源をOFFになっていることを確認し、 電源コードをコンセントから外した後に行ってください。
- 電源のOFFやフロッピーディスクの取り出しは、本体のアクセスランプが消灯しているのを確認してから行ってください。
- 本体の電源を一度OFFにした後、再びONにするときは10秒以上経過してからにしてください。
- 本体を移動する前に電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 定期的に本体を清掃してください(清掃は7章で説明しています)。定期的な清掃はさまざまな故障を未然に防ぐ効果があります。
- 落雷等が原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策として無停電電源装置等を使用することをお勧めします。
- CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
- PCIスロットに搭載したオプションのLANボードに接続したケーブルを抜くときは、コネクタのツメが手では押しにくくなっているため、マイナスドライバなどを使用してツメを押して抜いてください。その際に、マイナスドライバなどがLANポートやその他のポートを破損しないよう十分に注意してください。
- オプションは本体に取り付けられるものであること、また接続できるものであることを 確認してください。たとえ本体に取り付けや接続ができても正常に動作しないばかり か、本体が故障することがあります。
- オプションはNECの純正品をお使いになることをお勧めします。他社製のメモリやハードディスクには本装置に対応したものもありますが、これらの製品が原因となって起きた故障や破損については保証期間中でも有償修理となります。



### 保守サービスについて

本装置の保守に関して専門的な知識を持つ保守員による定期的な診断・保守サービスを 用意しています。

本装置をいつまでもよい状態でお使いになるためにも、保守サービス会社と定期保守サービスを契約されることをお勧めします。

# $\sim$ Memo $\sim$

# はじめに

このたびは、NECのInterSecシリーズをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本製品は、インターネットビジネスに欠かせないファイアウォール機能、キャッシュ機能、メールサービス、Webサービス、ウィルスチェック機能など、各機能をそれぞれの専用ハードウェアに集約したNECのInterSecシリーズの1つです。

コンパクトなボディに高性能と容易性を凝縮し、堅牢なセキュリティ機能が安全で高速なネットワーク環境を提供いたします。

また、セットアップのわずらわしさをまったく感じさせない専用のセットアッププログラムやマネージメントアプリケーションは、お客様の一元管理の元でさらに細やかで高度なサービスを提供します。

本製品の持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、装置の取り扱いを十分にご理解ください。

# 本書について

本書は、本製品を正しくセットアップし、使用できるようにするための手引きです。セットアップを行うときや日常使用する上で、わからないことや具合の悪いことが起きたときは、取り扱い上の安全性を含めてご利用ください。

本書は常に本体のそばに置いていつでも見られるようにしてください。

# 本文中の記号について

本書では巻頭で示した安全にかかわる注意記号の他に3種類の記号を使用しています。これらの記号と意味をご理解になり、装置を正しくお取り扱いください。

₩O 重要	装置の取り扱いや、ソフトウェアの操作で守らなければならない事柄や特に注意をすべ き点を示します。
チェック	装置やソフトウェアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示します。
EN.	知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。

# 本書の再購入について

もし本書を紛失された場合は、最寄りの販売店、またはお買い求めの販売店にご相談ください。ユーザーズガイドは、InterSecシリーズのホームページからダウンロードすることができます。

http://nec8.com/

# 本書の構成について

本書は7つの章から構成されています。それぞれの章では次のような説明が記載されています。なお、巻末には付録・索引があります。必要に応じてご活用ください。

# 

「使用上のご注意」をはじめにご覧ください

本編をお読みになる前に必ず本書の巻頭に記載されている「使用上のご注意」をお読みください。「使用上のご注意」では、本製品を安全に、正しくお使いになるために大切な注意事項が記載されています。

- 第1章 InterSecシリーズについて 本製品の特長や添付のソフトウェアについて説明します。
- 第2章 ハードウェアの取り扱いと操作 本体の設置や接続、各部の名称などシステムのセットアップを始める前や運用時に知っておいていただきたい基本的なことがらについて説明しています。
- **第3章 システムのセットアップ** 専用ツールによるセットアップなど装置を使用できるまでの作業と注意事項を説明します。再セットアップの方法についても説明しています。
- 第4章 システムの管理 クライアントマシンからWebブラウザを使って本装置にアクセス する方法やWebブラウザ上に表示される「Management Console」を使ったシステムの設定や状態のチェックの方法について説明します。
- 第5章 保守・管理ソフトウェア 本体に添付の「保守・管理ツールCD-ROM」の使い方と CD-ROMにあるツールやアプリケーションの使用方法について説明します。また、 本体添付の「保守・管理ツールCD-ROM」および「バックアップCD-ROM」にそれぞれ 収納されている「ESMPRO/ServerManager」と「ESMPRO/ServerAgent」の使用方法については、それぞれのCD-ROMに格納されているオンラインドキュメントをご覧ください。
- 第6章 システムの拡張 内蔵オプションの取り付け/取り外し方法と、BIOSの設定内容の 確認と変更方法について説明します。
- 第7章 故障かな?と思ったときは「故障かな?」と思ったときは、装置の故障を疑う前に参照してください。また、この章では故障を未然に防ぐための保守のしかたやInterSecシリーズをご利用のお客様に提供しているサービスについても紹介しています。

# 付属品の確認

梱包箱の中には、本体以外にいろいろな付属品が入っています。添付の構成品チェックシートを参照してすべてがそろっていることを確認し、それぞれ点検してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、販売店に連絡してください。

### 付属品について

- 添付品はセットアップをするときやオプションの増設、装置が故障したときに必要となりますので大切に保管してください。
- オペレーティングシステムに添付のソフトウェア登録カードは、所定事項をご記入の上、必ず投函してください。
- フロッピーディスクが添付されている場合は、フロッピーディスクのバックアップを とってください。また、添付のディスクをマスタディスクとして大切に保管し、バック アップディスクを使用してください。
- 添付のフロッピーディスク、またはCD-ROMは使用方法を誤るとお客様のシステム環境を変更してしまうおそれがあります。使用についてご不明な点がある場合は、無理な操作をせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社にお問い合わせください。

# 第三者への譲渡について

本体または、本体に添付されているものを第三者に譲渡(または売却)するときは、次の注意を守ってください。

### ● 本体について

第三者へ譲渡(または売却)する場合には、使用上のご注意を一緒にお渡しください。

### 

### ハードディスク内のデータについて

譲渡する装置内に搭載されているハードディスクに保存されている大切なデータ(例えば顧客情報や企業の経理情報など)が第三者へ漏洩することのないようにお客様の責任において確実に処分してください。

オペレーティングシステムのコマンド等を使用して削除すると見た目は削除された様に見えますが、実際のデータはハードディスクに書き込まれたままの状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア(有償)またはサービス (有償)を利用し、確実にデータを処分することを強くお勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

なお、データの処分をしないまま、譲渡(または売却)し、大切なデータが漏洩された場合、その責任は負いかねます。

### ● 添付のソフトウェアについて

添付のソフトウェアを第三者に譲渡(売却)する場合には、以下の条件を満たす必要があります。


- 添付されているすべてのものを譲渡し、譲渡した側は一切の複製物を保持しないこと
- 各ソフトウェアに添付されている『ソフトウェアのご使用条件』の譲渡、移転に関する条件を満たすこと
- 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、インストールした装置から削除した後、譲渡すること

# 消耗品・装置の廃棄について

■ 本体およびハードディスク、フロッピーディスク、CD-ROMやオプションのボードなど の廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。

# 

- 本体のマザーボード上にあるバッテリの廃棄(および交換)についてはお買い求めの 販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。
- ハードディスクやバックアップデータカートリッジ、フロッピーディスク、その他書き込み可能なメディア(CD-R/CD-RWなど)に保存されているデータは、第三者によって復元や再生、再利用されないようお客様の責任において確実に処分してから廃棄してください。個人のプライバシーや企業の機密情報を保護するために十分な配慮が必要です。
- 本体の部品の中には、寿命により交換が必要なものがあります(冷却ファン、本体内蔵のバッテリ、内蔵CD-ROMドライブ、フロッピーディスクドライブなど)。装置を安定して稼働させるために、これらの部品を定期的に交換することをお勧めします。交換や寿命については、お買い求めの販売店、または保守サービス会社にご連絡ください。



# 目次

	∠!\  使用上のご注意 - 必ずお読みください	ii
	安全にかかわる表示について	
	本書、および警告ラベルで使用する記号とその内容	
	安全上のご注意	\
	全般的な注意事項	
	ラックの設置・取り扱いに関する注意事項	V
	電源・電源コードに関する注意事項	
	設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項	
	お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項	
	運用中の注意事項	
	警告ラベルについて	
	取り扱い上のご注意 ~装置を正しく動作させるために~	
	はじめに	X\
	本書について	XV
	本文中の記号について	×1.
	本書の再購入について	
	本書の特殊人について 本書の構成について	
	付属品の確認	XVİ
	第三者への譲渡について	xix
	消耗品·装置の廃棄について	X
1	InterSecシリーズについて	
1		
1	InterSecシリーズについて InterSecシリーズとは	
1	InterSecシリーズについて InterSecシリーズとは 特長と機能	
1	InterSecシリーズについて InterSecシリーズとは	
1	InterSecシリーズについて  InterSecシリーズとは 特長と機能  InterScan VirusWallの仕組み  MacroTrap	
1	InterSecシリーズについて  InterSecシリーズとは 特長と機能  InterScan VirusWallの仕組み  MacroTrap InterScan VirusWallのユーザー登録  添付のディスクについて	
<u>1</u>	InterSecシリーズについて  InterSecシリーズとは 特長と機能  InterScan VirusWallの仕組み  MacroTrap	
2	InterSecシリーズについて  InterSecシリーズとは 特長と機能  InterScan VirusWallの仕組み  MacroTrap InterScan VirusWallのユーザー登録  添付のディスクについて	
2	InterSecシリーズについて  InterSecシリーズとは 特長と機能  InterScan VirusWallの仕組み	
2	InterSecシリーズについて  InterSecシリーズとは	

各部の名称と機能		
	本体前面	23
	本体背面	
	本体内部	
	ランプ表示	
	POWERランプ	
	STATUSランプ	
	DISK ACCESSランプ	
	UID(ユニットID)ランプ	
	ACT/LINKランプ	
	アクセスランプ	26
	100TXランプ	26
接続について		27
基本的な操作	·	29
至个0.00米11	フロントベゼル	
	POWERスイッチ - 電源のON/OFF/再起動	
	フロッピーディスクドライブ	
	フロッピーディスクのセット/取り出し	
	フロッピーディスクの取り扱いについて	31
	CD-ROMドライブ	33
	CD-ROMのセット/取り出し	
	取り出せなくなったときの方法	
	CD-ROMの取り扱いについて	
	UDスイッチ - 本体の確認	
初めてのセッ	トアップ	38
初めてのセッ		
初めてのセッ	初期導入設定用ディスクの作成	38
初めてのセッ	初期導入設定用ディスクの作成	38 38
初めてのセッ	初期導入設定用ディスクの作成 初期導入設定プログラムの実行と操作の流れ 各入力項目の設定	38 38 39
初めてのセッ	初期導入設定用ディスクの作成	
初めてのセッ	初期導入設定用ディスクの作成	38 38 39 41 41 42 43 44
初めてのセッ	初期導入設定用ディスクの作成	38 38 39 41 41 42 43 44 45
初めてのセッ	初期導入設定用ディスクの作成	
初めてのセッ	初期導入設定用ディスクの作成	
初めてのセッ	初期導入設定用ディスクの作成	
初めてのセッ	初期導入設定用ディスクの作成	38 38 39 41 41 42 43 44 45 46 47 48
初めてのセッ	初期導入設定用ディスクの作成	38 38 39 41 41 42 43 44 45 46 47 48 52
初めてのセッ	初期導入設定用ディスクの作成	38 39 41 41 42 43 44 45 46 47 52 55
初めてのセッ	初期導入設定用ディスクの作成	38 39 41 41 42 43 44 45 46 47 52 55 58
	初期導入設定用ディスクの作成	38 38 39 41 41 42 43 44 45 46 52 55 58
管理PCのセッ	初期導入設定用ディスクの作成 初期導入設定プログラムの実行と操作の流れ 各入力項目の設定 システムのセットアップ セットアップの手順 セットアップの確認 ウイルスパターンファイル HTTPプロキシサーバの使用 検索エンジンのアップデート InterScan VirusWallのユーザー登録 FTP VirusWallの設定 PTP VirusWallの PTP VirusWall Viru	38 38 39 41 41 42 43 44 45 46 47 48 52 55 58 58
管理PCのセッ	初期導入設定用ディスクの作成 初期導入設定プログラムの実行と操作の流れ 各入力項目の設定 システムのセットアップ セットアップの手順 セットアップの確認 ウイルスパターンファイル HTTPプロキシサーバの使用 検索エンジンのアップデート InterScan VirusWallのユーザー登録 E-Mail VirusWallの設定 Web VirusWallの設定 FTP VirusWallの設定 FTP VirusWallの設定 FTP VirusWallの設定 FTP VirusWallの設定 ドアップ システム情報のバックアップ … セキュリティパッチの適用 アトアップ アトアップ アトアップ アトアップ アープ  アープ アープ アープ アープ アープ アープ アープ          …	38 38 39 41 41 42 43 44 45 46 47 52 55 58 58 58
管理PCのセッ	初期導入設定用ディスクの作成 初期導入設定プログラムの実行と操作の流れ 各入力項目の設定 セットアップ で セットアップの手順 セットアップの確認 ウイルスパターンファイル HTTPプロキシサーバの使用 検索エンジンのアップデート InterScan VirusWallのユーザー登録 E-Mail VirusWallの設定 FTP VirusWallの設定 FTP VirusWallの設定 FTP VirusWallの設定 FTP VirusWallの設定 ドカアップ システム情報のパックアップ セキュリティパッチの適用 サトアップ フ・アップ ア・アップ ア・アップ フ・アップ ア・アップ ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・	38 38 39 41 41 42 43 44 45 46 47 52 55 58 58 58 59
管理PCのセッ	初期導入設定用ディスクの作成 … 初期導入設定プログラムの実行と操作の流れ … 各入力項目の設定 … システムのセットアップ … セットアップの確認 … ウイルスパターンファイル … HTTPプロキシサーバの使用 検索エンジンのアップデート … InterScan VirusWallのユーザー登録 … E-Mail VirusWallの設定 … FTP VirusWallの設定 … FTP VirusWallの設定 … FTP VirusWallの設定 … FTP VirusWallの設定 … ドカリティパッチの適用 … サーブ が ルクアップ … セキュリティパッチの適用 … サーアップ … フトアップ … フトアップ … フトアップ … フェース・フェース・フェース・フェース・フェース・フェース・フェース・フェース・	38 38 39 41 41 42 43 44 45 46 47 52 55 58 58 58 59
管理PCのセッ	初期導入設定用ディスクの作成 お期導入設定プログラムの実行と操作の流れ 各入力項目の設定 セットアップ で セットアップの手順 セットアップの確認 ウイルスパターンファイル HTTPプロキシサーバの使用 検索エンジンのアップデート InterScan VirusWallの設定 E-Mail VirusWallの設定 FTP VirusWallの設定 FTP VirusWallの設定 FTP VirusWallの設定 FTP VirusWallの設定 ドステム情報のバックアップ セキュリティパッチの適用 マトアップ ジステム情報のバックアの適用 マトアップ ジステムがある ジステムの再インストール 初期導入設定用ディスクの作成 初期導入設定用ディスクの作成 初期導入設定用ディスクの作成 初期導入設定用ディスクの作成 初期導入設定用ディスクの作成 初期導入設定用ディスクの作成 初期導入設定用ディスクの作成 初期導入設定用ディスクの作成 初期導入設定用ディスクの作成	38 39 41 41 42 43 44 45 46 47 52 55 58 58 58 59 60 60 60
管理PCのセッ	初期導入設定用ディスクの作成 お期導入設定プログラムの実行と操作の流れ 各入力項目の設定 セットアップ セットアップの手順 セットアップの確認 ヴイルスパターンファイル トTTPプロキシサーバの使用 検索エンジンのアップデート InterScan VirusWallの設定 FTP VirusWallの設定 FTP VirusWallの設定 FTP VirusWallの設定 ドステム情報のバックアップ セキュリティパッチの適用 ジステム情報のバックアップ ジステム情報のバックアップ ジステムの再インストール 初期導入設定用ディスクの作成 初期導入設定用ディスクの作成 初期導入設定用ディスクの作成 初期導入設定用ディスクの作成 初期導入設定用ディスクの作成 システムのセットアップと確認 初期導入設定用ディスクの作成 システムのセットアップと確認 システムのセットアップと確認 初期導入設定用ディスクの作成	38 38 39 41 41 42 43 43 44 45 46 47 52 55 58 58 58 60 60 60 60 61
管理PCのセッ	初期導入設定用ディスクの作成 お期導入設定プログラムの実行と操作の流れ 各入力項目の設定 セットアップ で セットアップの手順 セットアップの確認 ウイルスパターンファイル HTTPプロキシサーバの使用 検索エンジンのアップデート InterScan VirusWallの設定 E-Mail VirusWallの設定 FTP VirusWallの設定 FTP VirusWallの設定 FTP VirusWallの設定 FTP VirusWallの設定 ドステム情報のバックアップ セキュリティパッチの適用 マトアップ ジステム情報のバックアの適用 マトアップ ジステムがある ジステムの再インストール 初期導入設定用ディスクの作成 初期導入設定用ディスクの作成 初期導入設定用ディスクの作成 初期導入設定用ディスクの作成 初期導入設定用ディスクの作成 初期導入設定用ディスクの作成 初期導入設定用ディスクの作成 初期導入設定用ディスクの作成 初期導入設定用ディスクの作成	38 38 39 41 41 42 43 44 45 46 47 48 52 55 58 58 58 60 60 60 61 61

# 4 システムの管理

Management Consoleが提供するサービス	64
利用者の権限	64
Management Consoleのセキュリティモード	64
システム管理者のメニュー	65
Management Consoleへのログイン レベル0の場合	
レベル1の場合	
レベル2の場合 サービス	
ネームサーバ(named)	
ファイル転送(ftpd)	
UNIXファイル共有(nfsd)	
Windowsファイル共有(smbd)	
時刻調整(ntpd)	
ネットワーク管理エージェント(snmpd)	
リモートシェル(sshd)	
リモートログイン(telnetd)	
ウイルスチェック	
システム	
システム停止/再起動	
状 態	
その他	80
保守・管理ツール	90
起動方法	
ビガカムメインメニュー	
マスターコントロールメニュー	
オフライン保守ユーティリティ	
オフライン保守ユーティリティの起動方法	95
オフライン保守ユーティリティの機能	
システム診断	
システム診断の内容	97
システム診断の起動と終了	
MWA $\sim$ Management Workstation Application $\sim$	100
通信方法	100
MWAの機能	100
動作環境	102
MWAのインストール	
コンフィグレーション	
リモートコンソール接続	
LAN接続された管理PCから実行する	
ダイレクト接続(COM B)された管理PCから実行する	105
ESMPRO	107
エクスプレス通報サービス	108

# 6 システムの拡張


	安全上の注意	110
	静電気対策について	111
	取り付け/取り外しの準備	112
	卓上に設置している場合	
	ラックに設置している場合	
	取り付け/取り外しの手順	
	DIMM	
	PCIボード	
BIOSO	)設定と確認	122
	起 動	122
	キーと画面の説明	123
	操作手順	124
	システム内の構成情報をリセットする	
	メモリの状態を確認/変更する	
	POWERスイッチ機能を無効にする	
	終了方法	
	ハードウェア構成情報の復旧	
	CMOSのクリア ~コンフィグレーションジャンパスイッチ~	
	BIOS設定値のリロード	
即四	かな?と思ったときは	
口尚の		
日吊り	保守	132
日常の		
日帝の	アラートの確認	132
日常の	アラートの確認 ステータスランプの確認	132 132
日帯の	アラートの確認ステータスランプの確認	132 132 132
日帯の	アラートの確認ステータスランプの確認 バックアップ クリーニング	
ロ <b>お</b> の1	アラートの確認ステータスランプの確認	
	アラートの確認ステータスランプの確認 バックアップ クリーニング 本体のクリーニング CD-ROMのクリーニング	
	アラートの確認ステータスランプの確認	
	アラートの確認	
障害時(	アラートの確認	132 132 133 133 134 135 135 137 137 140 141 144 144
障害時の	アラートの確認	132 132 133 133 134 135 135 137 137 140 141 142 143 144
障害時の	アラートの確認	132 132 133 133 133 134 135 135 137 137 140 141 142 144 144 145
障害時の	アラートの確認	
障害時の	アラートの確認	
障害時の	アラートの確認	132 132 133 133 133 134 135 136 137 137 140 141 142 144 144 144 146 146

	保守サービスについて	148
	ハードウェアメンテナンスサービス	148
	オプションサービス	
	情報サービスについて	150
付録A	仕 様	151
付録B	保守サービス会社網一覧	152
あ 21		157

### ユーザー登録をしましょう!-

NECでは、製品ご購入のお客様に「Club Express会員」への登録をご案内しております。添付の「お客様登録申込書」に必要事項をご記入の上、エクスプレス受付センターまでご返送いただくか、または Club Expressのインターネットホームページにてご登録ください。

### http://club.express.nec.co.jp/



「Club Express会員」のみなさまには、ご希望によりExpress5800シリーズをご利用になる上で役立つ情報サービスを、無料で提供させていただきます。サービスの詳細はClub Expressのインターネットホームページにて紹介しております。ぜひ、ご覧ください。

### オンラインドキュメントについて -

添付の「保守・管理ツールCD-ROM」には次のオンラインドキュメントが収められています。必要に応じて参照してください。

- ESMPRO/ServerManager Ver.4.0インストレーションガイド
- MWAファーストステップガイド

添付の「バックアップCD-ROM」にはオンラインドキュメントとして「ESMPRO/ServerAgent Ver.3.9 (Linux版)」の説明書が収められています。必要に応じて参照してください。

バックアップCD-ROM:/nec/Linux/esmpro/doc/users.pdf